

Table des matières

Les channels macro	3
--------------------------	---

Les channels macro

Les channels macro sont un système qui permet de contrôler n'importe quel paramètre d'Héphaïstos avec un circuit dmx. Il peut être du dmxin ou out. 

- Ouvrir la fenêtre channels macro dans le menu Fenêtres/channels macro
- Cliquer sur +Macro ou -Macro jusqu'à obtenir le nombre de macros désirées.
- Configurer chaque macro

Dans l'ordre de gauche à droite les paramètre sont

1. Le numéro du circuit dmx qui va contrôler le paramètre
2. Le paramètre à contrôler
3. Le mode de la macro. Les mode possible sont:
 - Follow: Va suivre exactement la valeur d'un circuit dmx. ex: un volume va être à full lorsque le circuit est à 255, à 50% avec le circuit à 127, etc...
 - == : égale. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est égale à la valeur de la macro
 - >= : Supérieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieur ou égale à la valeur de la macro
 - <= : Inférieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est inférieur ou égale à la valeur de la macro
 - > : Supérieur. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieur à la valeur de la macro
 - < : Inférieur. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est inférieur à la valeur de la macro
4. Valeur de la macro : détermine la valeur pris en compte suivant le mode de la macro. En mode Follow elle n'a pas d'importance.
5. DMX in min
6. DMX in max

From:

<https://wiki.hephaestos.eu/> - **Hephaestos wiki**



Permanent link:

<https://wiki.hephaestos.eu/channelsmacro?rev=1438444021>

Last update: **2018/04/03 13:26**