

Table des matières

Les channels macro

Créer des macros

.....

.....

3

3

Les channels macro

Les channels macro sont un système qui permet de contrôler n'importe quel paramètre d'Héphaestos avec un circuit dmx qu'il soit du dmx in ou out.

Créer des macros

Ouvrir la fenêtre channels macro dans le menu Fenêtres/channels macro 

- Cliquer sur +Macro ou -Macro jusqu'à obtenir le nombre de macros désirées.
- Configurer chaque macro

Dans l'ordre de gauche à droite les paramètres sont

1. Le numéro du circuit dmx qui va contrôler le paramètre
2. Le paramètre d'Héphaestos à contrôler
3. Le mode de la macro. Les modes possibles sont:
 - Follow: Va suivre exactement la valeur d'un circuit dmx. ex: un volume va être à full lorsque le circuit est à 255, à 50% avec le circuit à 127, etc...
 - == : égale. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est égale à la valeur de la macro
 - >= : Supérieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieure ou égale à la valeur de la macro
 - <= : Inférieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est inférieure ou égale à la valeur de la macro
 - > : Supérieur. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieure à la valeur de la macro
 - < : Inférieur. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est inférieure à la valeur de la macro
4. Valeur de la macro : détermine la valeur prise en compte suivant le mode de la macro. En mode Follow elle n'a pas d'importance.
5. DMX in min
6. DMX in max

From:

<http://wiki.hephaestos.eu/> - **Hephaestos wiki**

Permanent link:

<http://wiki.hephaestos.eu/channelsmacro?rev=1459071881>

Last update: **2018/04/03 13:26**

