

# Table des matières

<b>Les channels macro</b> .....	3
Créer des macros .....	3



## Les channels macro

Les channels macro sont un système qui permet de contrôler n'importe quel paramètre d'Hephaestos avec un circuit dmx qu'il soit du dmx in ou out.

### Créer des macros

Ouvrir la fenêtre channels macro dans le menu Fenêtres/channels macro



channel Macro

- Cliquer sur +Macro ou -Macro jusqu'à obtenir le nombre de macros désirées.
- Configurer chaque macro

Dans l'ordre de gauche à droite les paramètres sont

1. Le numéro du circuit dmx qui va contrôler le paramètre
2. Le paramètre d'Hephaestos à contrôler
3. Le mode de la macro. Les mode possible sont:
  - Follow: Va suivre exactement la valeur d'un circuit dmx. ex: un volume va être à full lorsque le circuit est à 255, à 50% avec le circuit à 127, etc...
  - == : égale. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est égale à la valeur de la macro
  - >= : Supérieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieur ou égale à la valeur de la macro
  - <= : Inférieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est inférieur ou égale à la valeur de la macro
  - > : Supérieur. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieur à la valeur de la macro
  - < : Inférieur. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est inférieur à la valeur de la macro
4. Valeur de la macro : détermine la valeur pris en compte suivant le mode de la macro. En mode Follow elle n'a pas d'importance.
5. DMX in min
6. DMX in max



From:

<http://wiki.hephaestos.eu/> - **Hephaestos wiki**

Permanent link:

<http://wiki.hephaestos.eu/fr:channelmacro?rev=1558546938>

Last update: **2019/05/22 17:42**

