

Table des matières

| | |
|--------------------------|---|
| Les temps de fades | 3 |
|--------------------------|---|

Les temps de fades

A coté du nom de chaque événements (case du tableau) on peut lire les temps de fades qui lui correspondent.

Sur chaque événement à gauche quatre numéro indique le temps de fade IN, le temps de fade out, le temps de delais IN (temps d'attente entre le go et l'envoie réel) et le temps de délais out (temps entre le go et le début du fade out).

Pour régler les temps, double cliquer sur l'affichage des temps à l'intérieur de l'événement, ou sélectionner l'événement puis aller dans le menu événements/régler les temps.

La fenêtre des temps s'affiche.

Éditer les temps. ✖



Entrez le temps dans les spinbox, et cocher les bouton correspondant si vous souhaitez régler un temps de fade in, de fade out ou d'un délai. Sélectionné l'événement dans le tableau puis cliquer sur Affecter.



Lors d'un crossfade, c'est le temps de sortie de l'événement qui vient d'être envoyé qui détermine le temps de sortie de l'événement précédent.

From:

<https://wiki.hephaestos.eu/> - **Hephaestos wiki**



Permanent link:

<https://wiki.hephaestos.eu/temps>

Last update: **2019/05/22 17:23**